ようこそ

このたびは、Roboticsware® FA シリーズをご購入いただきありがとうございます。
FA シリーズのご使用にあたっては、下記の手順で進めていただくことを推奨いたします。

1．Acrobat Reader の準備
各製品のマニュアルは PDF ファイルになっており、アドビ社の Acrobat Reader が必要です。

2．インストール
製品のインストールは「インストールガイド」に従ってインストールを行って下さい。インストールの際には、ライセンスの契約事項をご確認ください。再配布可能なファイルについてもインストールガイドに記載されています。インストールガイドは CD-ROM の「¥manual¥001_faseries5_install.pdf」にあります。

3．サンプルプログラム
各製品マニュアルで紹介されているサンプルプログラムは、CD-ROM の「¥faseries5」に格納されています。お使いの開発環境に合わせ、任意のフォルダにコピーしてご利用下さい。尚、各サンプルの設定内容の内、ファイルへのパス名、FTP サーバアドレス、メールアドレス等については、ユーザー環境に合わせて設定しなおす必要があります。ファイルへのパス名については、「c:¥faseries5¥sample」となるようにコピーすることで設定の修正が不要になります。

4．製品マニュアル
FA シリーズは複数のパッケージ製品で構成されています。各製品のマニュアルは CD-ROM の「¥manual」内にあります。参照が必要なマニュアルについては、目的の製品のユーザーズマニュアル中「マニュアルの読み方」を参照して下さい。

FA-Studio ユーザーズマニュアル	010_fastudio5.pdf
FA-Server ユーザーズマニュアル	011_faserver5.pdf
FA-Logger ユーザーズマニュアル	012_falogger5.pdf
FA-Driver ユーザーズマニュアル	013_fadriver5.pdf
FA-Trend ユーザーズマニュアル	014_fatrend5.pdf
FA-Report ユーザーズマニュアル	015_fareport5.pdf
FA-Engine ユーザーズマニュアル	016_faengine5.pdf
FA-Touch ユーザーズマニュアル	017_fatouch5.pdf

5．FA シリーズの最新情報は、下記ホームページでご覧下さい。
http://www.roboticsware.co.jp/support/support.htm

6．技術的なご質問等は下記メールアドレスまでお問い合わせ下さい。
support@roboticsware.co.jp