PA-Panelサンプル　メモリデバイス

ユニット名：SYS

No.	BA-Panel TAG	信号名称	説明	データ型	パラメータ等	メモ等
1	SYS.ALM.ALL	警報代表（全警報一括）	0:正常、1:警報発生中	ビット		notrecover
2	SYS.ALM.ALL_NOTACK	警報代表（全警報一括）	0:正常、1:警報発生中（未確認）	ビット		notack
3	SYS.ALM.ALL_NOTRECOVER	警報代表（全警報一括）	0:正常、1:警報発生中（未復帰）	ビット		notrecover
4	SYS.ALM.ALL_NOTACK_OR_NOTRECOVER	警報代表（全警報一括）	0:正常、1:警報発生中（未確認または未復帰）	ビット		notack_or_notrecover
5	SYS.ALM.LIGHT	警報代表（軽警報一括）	0:正常、1:警報発生中	ビット		notrecover
6	SYS.ALM.LIGHT_NOTACK	警報代表（軽警報一括）	0:正常、1:警報発生中（未確認）	ビット		notack
7	SYS.ALM.LIGHT_NOTRECOVER	警報代表（軽警報一括）	0:正常、1:警報発生中（未復帰）	ビット		notrecover
8	SYS.ALM.LIGHT_NOTACK_OR_NOTRECOVER	警報代表（軽警報一括）	0:正常、1:警報発生中（未確認または未復帰）	ビット		notack_or_notrecover
9	SYS.ALM.HEAVY	警報代表（重警報一括）	0:正常、1:警報発生中	ビット		notrecover
10	SYS.ALM.HEAVY_NOTACK	警報代表（重警報一括）	0:正常、1:警報発生中（未確認）	ビット		notack
11	SYS.ALM.HEAVY_NOTRECOVER	警報代表（重警報一括）	0:正常、1:警報発生中（未復帰）	ビット		notrecover
12	SYS.ALM.HEAVY_NOTACK_OR_NOTRECOVER	警報代表（重警報一括）	0:正常、1:警報発生中（未確認または未復帰）	ビット		notack_or_notrecover
13						
14	SYS.ALM.BUZZER_RESET	警報音停止要求	0:正常、1:停止	パルスビット	3000ms	クライアント間での停止操作連携用
15						
16	SYS.REPORT.PRINTDAY	日報自動印字トリガ（サマリアクション）	0:通常時、1:印字要求。毎日8:00:00～8:00:05の間のみON。	時刻ビット		時刻はタグの設定を直接編集することで変更可能（オフライン時に限る）
17	SYS.REPORT.PRINTMONTH	月報自動印字トリガ（サマリアクション）	0:通常時、1:印字要求。毎月１日8:10:00～8:10:05の間のみON。	時刻ビット		同上
18	SYS.REPORT.PRINTYEAR	年報自動印字トリガ（サマリアクション）	0:通常時、1:印字要求。毎年１月１日8:20:00～8:20:05の間のみON。	時刻ビット		同上
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

PA-Panelサンプル　メモリデバイス（値保持）

ユニット名：DISK　　※このユニットはディスクに値保存する（SERVER¥SYSTEM¥System¥Tag¥Disktag）。

No.	BA-Panel TAG	信号名称	説明	データ型	パラメータ等	メモ等
1	DISK.ALM.DMYNUM_0	アラームのタグコメントにダミーを保存する	アラームのタグコメントで、ダミー保存用。（値0）	数値		初期値：0　※変更しないこと
2	DISK.ALM.DMYNUM_1	アラームのタグコメントにダミーを保存する	アラームのタグコメントで、ダミー保存用。（値1）	数値		初期値：1　※変更しないこと
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						

PA-Panelサンプル　Browser内部タグ

No.	BA-Panel TAG	信号名称	説明	データ型	ディスク保持	メモ等
1	$D7000	ユーザーレベル	現在のユーザーレベル。1:管理者、2:一般オペレータ、9:閲覧のみ（未ログイン）	ワード		
	$D7100	デバッグモード	0：通常、1：デバッグ	ワード		コメントラベル表示用など
	$M5500	ANNグループランプ #1	0：正常、1：異常	ビット		Grp数により動的に変更
	$M5501	ANNグループランプ #2	0：正常、1：異常	ビット		サンプルでは最大15個のGrpランプが利用可能
	$M5502	ANNグループランプ #3	0：正常、1：異常	ビット		Grpランプ1つに対して復帰と確認状態の2つのタグを利用
	$M5503	ANNグループランプ #4	0：正常、1：異常	ビット		例）2つグループがある場合は以下のタグとなる
	$M5504	ANNグループランプ #5	0：正常、1：異常	ビット		$M5500 ： グループ1復帰状態
	$M5505	ANNグループランプ #6	0：正常、1：異常	ビット		$M5501 ： グループ2復帰状態
	$M5506	ANNグループランプ #7	0：正常、1：異常	ビット		$M5502 ： グループ1確認状態
	$M5507	ANNグループランプ #8	0：正常、1：異常	ビット		$M5503 ： グループ2確認状態
	$M5508	ANNグループランプ #9	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5509	ANNグループランプ #10	0：正常、1：異常	ビット		※ユーザーが指定するのは先頭アドレスNoのみ（5500）
	$M5510	ANNグループランプ #11	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5511	ANNグループランプ #12	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5512	ANNグループランプ #13	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5513	ANNグループランプ #14	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5514	ANNグループランプ #15	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5515	ANNグループランプ #16	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5516	ANNグループランプ #17	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5517	ANNグループランプ #18	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5518	ANNグループランプ #19	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5519	ANNグループランプ #20	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5520	ANNグループランプ #21	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5521	ANNグループランプ #22	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5522	ANNグループランプ #23	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5523	ANNグループランプ #24	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5524	ANNグループランプ #25	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5525	ANNグループランプ #26	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5526	ANNグループランプ #27	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5527	ANNグループランプ #28	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5528	ANNグループランプ #29	0：正常、1：異常	ビット		
	$M5529	ANNグループランプ #30	0：正常、1：異常	ビット		
	$M7000	ブザー有効・無効	0：無効、1：有効	ビット		初期値は SYSTEM_CONFIG.TXT より取得
	$M7001	ブザー鳴動状況	0:停止、1:鳴動中	ビット		